


Uloženie do pamäte na diaľku

Nový vysielač je možné uložiť do pamäte prijímača bez toho, aby ste priamo zasahovali na tlačidlo. Treba mať k dispozícii diaľkové ovládanie, ktoré je už uložené v pamäti a funkčné. Nový vysielač "zdedí" vlastnosti toho, ktorý už je uložený v pamäti. To znamená, že ak prvý vysielač je uložený v pamäti v režime I, aj nový bude uložený v režime I a môžete stlačiť ktorékoľvek z tlačidiel na vysielačoch. Ak je prvý vysielač uložený v pamäti v režime II, aj nový bude uložený v režime II, ale je potrebné na prvom vysielači stlačiť tlačilo, ktoré aktivuje želaný výstup a na druhom vysielači stlačiť tlačidlo, ktoré chcete uložiť do pamäte. Je nevyhnuté prečítať si všetky inštrukcie, aby ste vykonali operáciu krok po kroku bez prerušenia.

Teraz si vezmite dva diaľkové ovládače, ktoré nazveme NOVÝ, jeho kód chcete uložiť do pamäte, a STARÝ, teto je už uložený v pamäti, postavte sa v akčnom okruhu diaľkových ovládačov (vo vzdialenosti maximálneho dosahu prijímača) a vykonajte kroky uvedené v tabuľke.

SK

Tabuľka "B3"	Uloženie do pamäte na diaľku	Príklad
1.	Stlačte aspoň na 5 sekúnd tlačidlo na NOVOM vysielači, potom ho uvoľnite.	
2.	Stlačte pomaly 3-krát tlačidlo na STAROM vysielači.	
3.	Stlačte pomaly 1-krát tlačidlo na NOVOM vysielači, potom ho uvoľnite.	

Poznámka: Ak máte ďalšie vysielače na uloženie do pamäte, zopakujte všetky kroky s každým novým vysielačom.