**CAME FA01907M4A**

# Všeobecné opatrenia

- Prečítajte si návod na použitie.
- Pred začiatkom inštalácie si pozorne prečítajte pokyny a postupujte v súlade s pokynmi výrobcu.
- Inštaláciu, programovanie, uvedenie do prevádzky a údržbu smie vykonávať len kvalifikovaný odborný personál v súlade s platnou legislatívou.
- Pri práci na obvodovej doske používajte antistatické oblečenie a obuv.
- Používajte tento produkt len na určený účel. Akékoľvek iné použitie je nebezpečné.
- Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym, neprimeraným alebo chybným použitím.
- Skontrolujte aj varovania uvedené v inštalačnom a používateľskom manuáli k zariadeniu, ku ktorému je produkt pripojený.
- Aby sa predišlo náhodnému kontaktu so živými časťami, po zapojení produktu opäť nasaďte vonkajší kryt.
- Počas používania produktu nedovoľte ľuďom, vrátane detí, priblížiť sa k zariadeniu alebo do jeho pohybovej oblasti.
- Produkt nepoužívajte v nepriaznivých poveternostných podmienkach.
- Výrobca CAME S.p.A. vyhlasuje, že produkt uvedený v tomto manuáli spĺňa požiadavky smernice 2014/53/EÚ.
- Kompletné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je dostupné na adrese: www.came.com.
- Produkt musí byť počas prepravy v pôvodnom obale dodanom výrobcom a prevážaný len v uzavretom prostredí (železničný vagón, kontajner, uzavreté vozidlo).
- V prípade poruchy prestaňte produkt používať a kontaktujte zákaznícky servis na https://www.came.com/global/en/contact-us alebo na telefónnom čísle uvedenom na webovej stránke.
- Dátum výroby je uvedený v čísle výrobnej šarže na štítku produktu. V prípade potreby nás kontaktujte na https://www.came.com/global/en/contact-us.
- Všeobecné obchodné podmienky sú uvedené v oficiálnych cenníkoch CAME.

# Vyraďovanie a likvidácia

- Obalové materiály (kartón, plast a pod.) likvidujte ako bežný komunálny odpad.

- Komponenty produktu (kovy, riadiace dosky, batérie a pod.) musia byť recyklované oddelene od iného odpadu.
- Informácie o spôsobe likvidácie týchto materiálov nájdete v miestnych predpisoch.
- **Likvidujte produkt zodpovedne.**
- Obsah tohto manuálu sa môže kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia meniť.
- Ak nie je uvedené inak, všetky rozmery sú v milimetroch.
- Ilustrácie v tomto manuáli majú len informatívny charakter.

# Popis zariadenia

**S0002P** – Externá dvojkanálová ovládacia doska 12-24 V AC/DC, krytie **IP54** pre klávesnice a transpondéry.

## Popis častí:

1. Ukladacie tlačidlo kódu pre kanál 1 (OUT1)
2. Ukladacie tlačidlo kódu pre kanál 2 (OUT2)
3. Tlačidlo na vymazanie všetkých kódov
4. Kontrolná LED dióda
5. Rozširujúca doska
6. Svorky výstupov pre kanály OUT1 a OUT2
7. Svorky napájania
8. Svorky pre pripojenie príslušenstva

## Inštalácia

- Umiestnite kryt dosky na miesto chránené pred nárazmi.
- Maximálna vzdialenosť medzi kartou S0002P a klávesnicou alebo transpondérom je **30 m**.

## Pripojenia

- Napájacie napätie: **12-24 V AC/DC**.
- Pri **24V** napájaní možno pripojiť **4 klávesnice, 4 RFID transpondéry alebo 2 Mifare selektory**.

- Pri **12V** napájaní možno pripojiť **4 klávesnice, 4 RFID transpondéry alebo 1 Mifare selektor**.
- Klávesnice a RFID transpondéry sa môžu používať spolu (max. 4 zariadenia).
- **MIFARE selektory sa nemôžu používať spolu.**
- Používajte káble **H05RN-F** v súlade s normou **60245 IEC 57 (IEC)**.
- Odporúča sa **prúdová ochrana/obmedzenie na 500 mA**.

# Technické údaje

| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Typ | 806SL-0370 |
| Napájanie | 12-24 V AC/DC |
| Krytie | IP54 |
| Maximálny odber pri 24V AC | 350 mA |
| Počet reléových kontaktov | 2 |
| Maximálna záťaž relé pri 24V DC | 1 A |
| Maximálny počet používateľov | 250 (s rozšírením) |
| Prevádzková teplota | -20°C až +55°C |
| Skladovacia teplota | -25°C až +70°C |
| Priemerná životnosť | 100 000 cyklov |

# Uloženie užívateľského kódu

- Kódy možno uložiť **priamo na doske S0002P** alebo **cez klávesnicu**.
- **Maximálny počet používateľov:**
  - **50** (bez rozšírenia)
  - **250** (s rozširujúcou doskou)

### Postup uloženia kódu:

1. Stlačte **ukladacie tlačidlo** (OUT1 alebo OUT2) na S0002P.
2. Zadajte **nový užívateľský kód** (3-8 číslic) na klávesnici a potvrďte tlačidlom **#**.
3. Pri transpondéroch priložte kartu k čítačke.
4. Kontrolná LED dióda sa rozsvieti na 1 sekundu.

## Zmena inštalačného hesla

- Predvolené heslo: **555**
- Na klávesnici zadajte:
    1. **555**, **#**, **3**, **#**
    2. Nové heslo (3-8 číslic), **#**
    3. Potvrdenie hesla, **#**
- Pri chybe zaznie **10 krátkych pípnutí**.

## Obnova továrenských nastavení

- Na doske **S0002P** podržte tlačidlo **Vymazať všetky kódy** (**CLEAR**) po dobu **20 sekúnd**.

**wwww.saver.sk**, **saver@saver.sk**

Zborovská 6, Košice

Kompletné príslušenstvo  pre brány, dvere, pohony, závory

Hörmann, Came, Nice