




A
10
2
3
6
CAME
4
1
9
5
7
8


B
11
40
28
CAME
50
14



D
1
9:51
CAME
Show password
Access
Sign up
Remember me
Automatic access
2
9:52
test_installer
Select the desired connection type
CAME Key connection
Handle automations with local connection
CAME Connect connection
Handle automations with remote connection
3
10:40
test_installer
Customers list
Mario Rossi
User name: test01
Davide Bianchi
User name: test02
New Customer
4
10:56
test_installer
Customer devices list Mario Rossi
Add Automation
5
9:53
test_installer
Select the desired connection type
CAME Key connection
CAME Connect connection
Information
Before proceeding you need to connect to a CAME Key, do you want to open wifi settings?
No
Yes
6
9:56
Wi-Fi
On
CAME_KEY_00000000
Add network

C



a

b



SAVER.sk

CAME KEY

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Prečítajte si návod na použitie.

- Pred začatím inštalácie si pozorne prečítajte návod a postupujte podľa pokynov výrobcu.
- Inštaláciu, programovanie, uvedenie do prevádzky a údržbu smie vykonávať len kvalifikovaný odborný personál v úplnom súlade s platnými predpismi.
- Pri práci na riadiacej jednotke noste antistatický ochranný odev.
- Výrobok používajte len na účel, na ktorý je určený. Akékoľvek iné použitie je nebezpečné.
- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym, neprimeraným alebo chybným použitím.
- Prečítajte si aj upozornenia v návode na inštaláciu a používanie pohonu, ku ktorému je výrobok pripojený.
- Aby ste predišli náhodnému kontaktu so živými časťami, po pripojení výrobku nasaďte späť kryt pohonu.
- Počas používania výrobku nedovoľte osobám vrátane detí približovať sa k pohonu a do priestoru pohybu.
- Výrobok nepoužívajte za nepriaznivých poveternostných podmienok.
- Výrobca CAME S.p.A. vyhlasuje, že výrobok opísaný v tomto návode je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode nájdete na www.came.com.
- Výrobok v pôvodnom obale od výrobcu sa smie prepravovať len v uzavretom priestore (železničný vagón, kontajnery, uzavreté vozidlá).
- Ak výrobok nefunguje správne, prestaňte ho používať a obráťte sa na zákaznícky servis na https://www.came.com/global/en/contact-us alebo na telefónnom čísle uvedenom na webovej stránke.

Dátum výroby je uvedený vo výrobnej šarži vytlačenej na štítku výrobku. V prípade potreby nás kontaktujte na https://www.came.com/global/en/contact-us.

Všeobecné obchodné podmienky sú uvedené v oficiálnych cenníkoch CAME.

DEMONTÁŽ A LIKVIDÁCIA

Obalové materiály (kartón, plasty atď.) zlikvidujte ako pevný komunálny odpad. Súčasti výrobku (kovy, riadiace jednotky, batérie atď.) sa musia na recykláciu oddeliť od ostatného odpadu. Pri likvidácii materiálov dodržte miestne predpisy.

LIKVIDUJTE ZODPOVEDNE!

Obsah tohto návodu sa môže kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Rozmery sú uvedené v milimetroch, ak nie je uvedené inak. Obrázky v tomto návode sú len orientačné.

POPIS

Zariadenie na konfiguráciu a ovládanie pohonov CAME kompatibilných s protokolom CRP.

Vybavené Wi-Fi na používanie s ľubovoľným smartfónom alebo tabletom so systémom Android alebo Apple s pripojením Wi-Fi, s aplikáciou CAME SetUp.

Popis častí A

1. CAME KEY
2. LED POWER (červená)
3. LED WiFi (modrá)
4. Konektor pohonu
5. Komunikačný kábel RSE
6. Konektor (CAME KEY)
7. Konektor (karta RSE)
8. Šnúrka na krk
9. Otvor na šnúrku
10. Štítok s kódom
11. Otvor na obnovenie predvolených nastavení

Rozmery B

Technické údaje

Typ	CAME KEY
Napájanie (V DC)	5
Odber prúdu (mA)	500
Prevádzková teplota (°C)	-20 ÷ +70
Skladovacia teplota (°C)*	-25 ÷ +70
Priemerná životnosť (hodiny)**	100 000
Frekvenčné pásma (MHz)	2400/2483,5
Max. vysielací výkon (dBm)	20

(*) Ak bol výrobok predtým skladovaný alebo prepravovaný pri veľmi vysokej alebo veľmi nízkej teplote, pred inštaláciou ho nechajte zohriať (vychladnúť) na izbovú teplotu.

(**) Priemerná životnosť výrobku je len orientačný odhad. Platí pri dodržaní predpísaných podmienok používania, inštalácie a údržby. Ovplyvňujú ju aj ďalšie faktory, napríklad klimatické a environmentálne podmienky.

Stav LED

LED POWER (červená)	
Svieti	CAME KEY je pripojený k pohonu a funguje.
Nesvieti	CAME KEY je vypnutý alebo riadiaca jednotka pohonu nie je napájaná. Zhasne, keď sa pripojí smartfón/tablet a modrá LED začne blikať.
LED WiFi (modrá)	
Bliká	Smartfón/tablet je pripojený k CAME KEY.
Nesvieti	K CAME KEY nie je pripojené žiadne zariadenie Wi-Fi.

INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE C

⚠ Aby systém správne fungoval, MUSÍTE pred vložením akejkoľvek zásuvnej karty ODPOJIŤ SIEŤOVÉ NAPÁJANIE a vybrať prípadné batérie.

Spôsoby pripojenia:

a na riadiacej jednotke s vyhradeným konektorom;

b na riadiacej jednotke s konektorom RSE.

⚠ Po pripojení znova zapnite napájanie.

Červená LED signalizuje správnu činnosť zariadenia.

Zoznam kompatibilných pohonov je k dispozícii na tomto odkaze: http://www.cameconnect.net/came/docs/cameconnect_compliant_devices.html

KONFIGURÁCIA APLIKÁCIE CAME SETUP

Stiahnite si aplikáciu CAME SetUp: pre Android (Google Play) a pre Apple (Apple Store).

Na používanie aplikácie CAME SetUp v smartfóne/tablete potrebujete inštalatérsky účet CAMEConnect. Nový účet si môžete vytvoriť na **http://www.cameconnect.net**.

Počkajte, kým CAME účet aktivuje, aby ste mohli používať svoje prihlasovacie údaje.

Používanie aplikácie D

1. Zadajte prihlasovacie údaje inštalatéra.
2. Ako typ pripojenia k pohonu vyberte CAME KEY.
3. Vyberte požadovaného používateľa (alebo vytvorte nového).
4. Pridajte nový pohon.
5. Pripojte sa k sieti Wi-Fi CAME KEY.
6. Vyberte sieť CAME_KEY_XXXX uvedenú na štítku ⑩ a zadajte predvolené heslo* 01234567.

* Po pripojení sa odporúča zmeniť prihlasovacie heslo v aplikácii CAME SetUp.

☞ Do aplikácie sa vrátite stlačením tlačidla späť (Android) alebo dvojitým stlačením tlačidla domov a výberom SetUp (Apple); potom pokračujte v konfigurácii pohonu, ktorý aplikácia automaticky rozpozná.

Modrá LED na CAME KEY sa rozsvieti na znak pripojenia k smartfónu/tabletu.

Po dokončení konfigurácie odpojte smartfón/tablet od siete Wi-Fi CAME KEY.

Podrobnosti o používaní aplikácie CAME SetUp nájdete v návode k aplikácii na tomto odkaze: **https://www.cameconnect.net/came/pages/docs/CAMEConnect_APP_SetUp_IT.pdf**

Obnovenie predvoleného hesla Wi-Fi

Zasuňte kancelársku sponku do otvoru ⑪ a podržte ju stlačenú viac ako 10 sekúnd.

Zariadenie sa automaticky reštartuje a obnoví predvolené heslo.

CAME S.p.A., Via Martiri Della Libertà, 15, 31030 Dosson di Casier, Treviso – Taliansko, tel. +39 0422 4940, info@came.com, www.came.com

Slovenský preklad originálneho návodu CAME FA01692M4A 2022-06, preklad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémy sú z originálu. V prípade pochybností je rozhodujúci originálny návod výrobcu.

SAVER.SK