

A



B



CAME CLOCK

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Tento výrobok používajte len na jeho výslovne určený účel. Akékoľvek iné použitie je nebezpečné.

Spoločnosť Came S.p.A. nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym, chybným alebo neprimeraným použitím.

Pred akýmkoľvek čistením, údržbou alebo výmenou dielov odpojte sieťové napájanie.

Tento výrobok bol v čase výroby v súlade s platnými smernicami.

DEMONTÁŽ A LIKVIDÁCIA – Obal a zariadenie na konci životnosti zlikvidujte zodpovedne v súlade so zákonmi platnými v krajine, v ktorej sa výrobok používa. Recyklovateľné súčasti sú označené symbolom a identifikátorom materiálu.

LIKVIDUJTE ZODPOVEDNE!

Obsah tohto návodu sa môže kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

POPIS

806SA-0120 – karta s lítiovou batériou na časové riadenie povelov.

Popis častí

1 – Karta CLOCK
2 – Lítiová batéria 3 V CR2032

INŠTALÁCIA

① Vložte batériu do karty CLOCK. Dbajte na správnu polaritu.

② Kartu CLOCK zasuňte do príslušného konektora na riadiacej doske.

KONFIGURÁCIA

Pri konfigurácii postupujte podľa pokynov k riadiacej jednotke, ktoré sa týkajú karty CLOCK.

CAME S.p.A., Via Martiri Della Libertà, 15, 31030 Dosson di Casier, Treviso – Taliansko

Slovenský preklad originálneho návodu CAME FA01272M4A 2018-11, preklad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémy sú z originálu. V prípade pochybností je rozhodujúci originálny návod výrobcu.

SAVER.sk