


A



B




C




SAVEBSK

D


1
2
x 4
3
4
a
b
5
c
d
e
6
7
CLICK !
8
2
1
9
Ø 90
10
11

E


1
V_533
C NO
PC
12-24 V AC/DC
+
-
max 1 A
24 V DC
2
3
2
V_533
C NO
PC
12-24 V AC/DC
+
-
max 1 A
24 V DC
2
3

CAME SELB1SDG1-2-3

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred začatím inštalácie si pozorne prečítajte pokyny a úkony vykonávajte podľa pokynov výrobcu.
- Inštaláciu, programovanie, uvedenie do prevádzky a údržbu výrobku smú vykonávať len riadne vyškolení a kvalifikovaní technici v súlade s platnými predpismi, zaškolení aj v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a likvidácie obalov.
- Pred akýmkoľvek čistením alebo údržbou odpojte zariadenie od napájania.
- Zariadenie používajte výhradne na účel, na ktorý bolo výslovne určené.
- Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym, chybným alebo neprimeraným použitím.
- Inštaláciu vykonajte podľa najnovšieho stavu techniky; ochranné rúrky a puzdrá utesnite, aby boli káble chránené.
- Výrobok v originálnom balení od výrobcu prepravujte len v uzavretom priestore (železničné vagóny, kontajnery, uzavreté vozidlá).
- Ak výrobok nefunguje správne, prestaňte ho používať a kontaktujte zákaznícky servis na https://www.came.com/global/en/contact-us alebo na telefónnom čísle uvedenom na webovej stránke.

Dátum výroby je uvedený vo výrobnej šarži na štítku výrobku. V prípade potreby nás kontaktujte na **https://www.came.com/global/en/contact-us**.

Všeobecné obchodné podmienky sú uvedené v oficiálnych cenníkoch CAME.

POPIS

SELB1SDG1 – samostatný Bluetooth spínač na správu až 15 používateľov.
SELB1SDG2 – samostatný Bluetooth spínač na správu až 50 používateľov.
SELB1SDG3 – samostatný Bluetooth spínač na správu až 250 používateľov.

Technické údaje

Typ	SELB1SDG1/2/3
Stupeň krytia (IP)	54
Napájacie napätie (V)	12–24 AC/DC
Max. zaťaženie kontaktu (A – V)	1 – 24 DC
Prevádzková teplota (°C)	–20 až +55
Skladovacia teplota (°C)*	–25 ÷ +70
Priemerná životnosť výrobku (cykly)**	50 000
Max. príkon (W)	0,7
Odber prúdu (mA)	32
Frekvencia (GHz)	2,4
Výkon (dBm)	4
Trieda zariadenia	III

(*) Ak bol výrobok predtým skladovaný alebo prepravovaný pri veľmi vysokej alebo veľmi nízkej teplote, pred inštaláciou ho nechajte pri izbovej teplote.

(**) Priemerná životnosť výrobku je len orientačný odhad. Platí pri dodržaní predpísaných podmienok používania, inštalácie a údržby. Ovplyvňujú ju aj ďalšie faktory, napríklad klimatické a environmentálne podmienky.

Popis dielov A

1. Puzdro na povrchovú montáž
2. Puzdro na zapustenú montáž (voliteľné)
3. Tesnenie
4. Predný rámik
5. Samorezné skrutky 3,9 × 25
6. Kryt riadiacej dosky
7. Tesnenie
8. Zostava spínača
9. Predný kryt
10. Identifikačný štítok transpondéra a PIN

ROZMERY B

Rozmery sú uvedené na obrázku **B** (v mm).

ŠTANDARDNÁ INŠTALÁCIA C

Systém s jedným spínačom ❶.
Systém s dvoma spínačmi ❷.

INŠTALÁCIA D

- Vyvŕtajte predznačené otvory na zadnej strane puzdra ❶.
- Pripravte ochrannú rúrku Ø 20 na vedenie káblov.
- Puzdro upevnite vhodnými skrutkami a hmoždinkami ❷.
- Nasaďte tesnenie a upevnite rámik ❸.
- Zo spínača odoberte kryt riadiacej dosky. Potom z tesnenia stiahnite ochrannú fóliu ❹, samolepiacu časť tesnenia nalepte na kryt riadiacej dosky, vyvŕtajte jeden z dvoch predznačených otvorov v kryte dosky a vložte doň dodanú gumovú priechodku ❺.
- Vykonajte potrebné elektrické zapojenie – pozri príslušný odsek.
- Spínač vložte do puzdra a upevnite ho dodanými skrutkami ❻.
- Na spínač nasaďte predný kryt ❼.

Predný kryt odoberiete tak, že ho skrutkovačom opatrne vypáčite zo spodného okraja ❽.

Pri zapustenej montáži použite puzdro 009DOC-S (nie je súčasťou dodávky) – pozri obrázky ❾ ❿ ⓫.

ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE E

Zapojenie jedného spínača ❶.
Zapojenie dvoch spínačov ❷.

⚠ Použite PVC kábel FROR 4 × 0,5 mm; vzdialenosť od riadiacej jednotky smie byť najviac 30 m.

⚠ Ak zariadenie nie je napájané z riadiacej jednotky CAME, uistite sa, že napájanie zariadenia je vybavené obmedzovačom s hodnotou najviac 2 A a je pripojené na vstup len na otvorenie.

SAVE SK

UPOZORNENIE! Po inštalácii a elektrickom zapojení zariadenia spárujte Bluetooth spínač so smartfónom. Príslušnú aplikáciu pre iOS alebo Android si stiahnite z obchodu (Google Play, App Store) – do poľa vyhľadávania zadajte „AutomationBT".
Návod na použitie a konfiguráciu aplikácie si stiahnete na http://docs.came.com – zadajte AutomationBT.

SÚVISIACE PREDPISY

Tento výrobok je v súlade s normami platnými v čase výroby.

RED – CAME S.p.A. vyhlasuje, že výrobok opísaný v tomto návode je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ a s britským nariadením Radio Equipment Regulations 2017. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode a informácie o označení UK Conformity Assessed (UKCA) nájdete na www.came.com.

DEMONTÁŽ A LIKVIDÁCIA

Obalové materiály (kartón, plasty atď.) zlikvidujte ako pevný komunálny odpad. Súčasti výrobku (kovy, riadiace jednotky, batérie atď.) sa musia na recykláciu oddeliť od ostatného odpadu. Pri likvidácii materiálov dodržte miestne predpisy.

LIKVIDUJTE ZODPOVEDNE!

Obsah tohto návodu sa môže kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Ak nie je uvedené inak, rozmery sú v milimetroch.

VÝROBCA

CAME S.p.A., Via Martiri Della Libertà, 15, 31030 Dosson di Casier, Treviso, Taliansko
tel. (+39) 0422 4940, fax (+39) 0422 4941, info@came.com,
www.came.com

Slovenský preklad originálneho návodu CAME FA01696M4A 2022-06, preklad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémy sú z originálu. V prípade pochybností je rozhodujúci originálny návod výrobcu.