

1
EKS
EKSEU
EKSI
EKSIEU
2
EKS
EKSEU
EKSI
EKSIEU
3
EKS
EKSEU
4
EKS - EKSEU
EKSI
EKSIEU
5
EKS
EKSEU
6
EKS
EKSEU
EKSI
EKSIEU
7
EKS
EKSI
EKSEU
EKSIEU
8
EKS - EKSEU - EKSI - EKSIEU
L N
C
NO
NC
Com
M
N L
(motor)
9
EKS
EKSEU
EKSI
EKSIEU
10
EKS
EKSEU
EKSI
EKSIEU
11
EKS
EKSEU
EKSI
EKSIEU
8 mm

## 1 – BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA

**Upozornenie!** – Inštaláciu výrobku musia vykonať kvalifikované osoby v súlade s platnou legislatívou, normami a predpismi a s pokynmi v tomto návode.

- Pred elektrickým zapojením odpojte všetky zdroje napájania príslušných zariadení.
- Ak je výrobok inštalovaný v obvode s napätím vyšším ako 48 V, je POVINNÉ pripojiť dodaný uzemňovací vodič (pozri **obr. 7**).

## 2 – KONTROLY PRED INŠTALÁCIOU

Skontrolujte, či je povrch, na ktorý sa má spínač upevniť, dostatočne pevný, aby bolo zaručené bezpečné upevnenie.

## 3 – INŠTALÁCIA VÝROBKU A ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE

Postupujte podľa obrázkov **1** až **11**. **Pozor!**

- Ak sa spínač používa s napätím vyšším ako 50 V AC alebo 75 V DC, kovové časti musia byť uzemnené v bodoch označených symbolom uzemnenia (pozri **obr. 7** a **8**).
- Ak sa elektrické kontakty spínača používajú na priame ovládanie dvojfázového asynchrónneho motora (napr. motory roliet), elektrické zapojenie sa musí vykonať podľa **obr. 8** (L, N – napájanie; C, NO, NC – kontakty mikrospínačov; Com – spoločný vodič motora).

## 4 – LIKVIDÁCIA

Tento výrobok je neoddeliteľnou súčasťou automatiky, a preto sa musí zlikvidovať spolu s ňou, rovnakým spôsobom, ako je uvedené v návode k automatike.

## 5 – TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|---|---|
| Typ | **EKS**: okrúhla vložka, povrchová montáž<br>**EKSEU**: európska vložka, povrchová montáž<br>**EKSI**: okrúhla vložka, zapustená montáž<br>**EKSIEU**: európska vložka, zapustená montáž |
| Zámok | 2 polohy (vpravo a vľavo) s návratom do stredu pružinou |
| Kontakty | 2 mikrospínače s prepínacím kontaktom |
| Zaťažiteľnosť kontaktov | 10 (2) A – 250 V AC; 10 000 cyklov<br>10,1 A – 250 V AC; 6 000 cyklov |
| Stupeň krytia | IP 44 |
| Rozmery / hmotnosť | **EKS** 70 × 70 × 32 (v) mm / 360 g<br>**EKSEU** 70 × 70 × 43 (v) mm / 490 g<br>**EKSI** 70 × 70 × 80 (v) mm / 450 g<br>**EKSIEU** 70 × 70 × 80 (v) mm / 530 g |

**Pozn.** – Nice S.p.A. si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť svoje výrobky.

## 6 – ES VYHLÁSENIE O ZHODE

Podľa smernice 2006/95/ES (LVD). Číslo vyhlásenia: **504/EKSxxx**, revízia: **0**, jazyk: **EN**.

**Názov výrobcu:** NICE S.p.A. **Adresa:** Via Pezza Alta N°13, 31046 Rustignè di Oderzo (TV), Taliansko. **Typ výrobku:** kľúčový spínač. **Model / typ:** EKSIEU, EKSI, EKSEU, EKS. **Príslušenstvo:** nie.

Dolu podpísaný Mauro Sordini, generálny riaditeľ, na svoju výhradnú zodpovednosť vyhlasuje, že vyššie uvedený výrobok je v súlade s ustanoveniami smernice EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2006/95/ES z 12. decembra 2006 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia, podľa harmonizovanej normy EN 60335-1:2012.

Oderzo, 19. marca 2014
Ing. **Mauro Sordini** (generálny riaditeľ)

Nice S.p.A., Oderzo (TV), Taliansko – info@niceforyou.com – www.niceforyou.com

SAVER

Slovenský preklad originálneho návodu NICE IS0265A00 (ERA KS), preklad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémy sú z originálu. V prípade pochybností je rozhodujúci originálny návod výrobcu.