





COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
=ISO 9001/2000=

Nice





SAVER.sk – Otvárame vaše brány od roku 1995

NICE NiceWay WM001C / WM001G / WM003C / WM009C

POPIS A POUŽITIE

NiceWay je ucelený rad diaľkových ovládačov na ovládanie rádiových prijímačov a riadiacich jednotiek Nice v automatizácii dverí, brán, markíz, roliet a pod. Rad NiceWay je modulárny systém: ovládače s 1, 3, 6 alebo 9 tlačidlami a rôzne vymeniteľné držiaky (obr. 1).

INŠTALÁCIA

Ovládač vložte do zvoleného držiaka a natočte ho podľa potreby (obr. 1).

ULOŽENIE DO PAMÄTE

Ovládač uložíte podľa návodu rádiového prijímača alebo riadiacej jednotky, ktorú má ovládať. Ak návod nemáte, stiahnete ho na www.niceforyou.com.

BATÉRIA

Batériu ovládača vymeňte, keď:

- sa povel po stlačení tlačidla vysiela pomaly (batéria je takmer vybitá),
- LED vysielania po stlačení tlačidla svieti slabo (batéria je úplne vybitá).

Výmena batérie – postupujte podľa obr. 2 a 3.

⚠ Batéria obsahuje znečisťujúce látky. Vybitú batériu nevyhadzujte do bežného domového odpadu, ale zlikvidujte ju podľa miestnych predpisov v nádobách na zber batérií.

Technické údaje

Napájanie	lítiová batéria CR2032, 3 V DC
Životnosť batérie	približne 2 roky pri 10 vysielaniach denne
Frekvencia	433,92 MHz (± 100 kHz)
Vyžiarený výkon	približne 1 mW e.r.p.
Kódovanie	plávajúci kód FloR, 52 bitov
Prevádzková teplota	−20 až +55 °C
Dosah	približne 200 m, v budove 35 m
Krytie	IP40 (do domácnosti alebo chránených priestorov)
Rozmery	40 × 40 × 10 mm (š × h × v)
Hmotnosť	14 g

Nice S.p.A. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť technické vlastnosti výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia, pri zachovaní ich funkčnosti a určeného použitia. Všetky technické údaje platia pri teplote okolia 20 °C (± 5 °C).

Slovenský preklad originálneho návodu NICE IST194.4851, preklad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémy sú z originálu. V prípade pochybností je rozhodujúci originálny návod výrobcu.

SAVER.SK